

NÁVOD K OBSLUZE

Kontaktujte nás:

Lukáš Winter - TRONIX.CZ
se sídlem Praha - Záběhllice, Chmelová 2893/4, PSČ 10600



– Voděodolná elektronická váha –

Děkujeme, že jste si zakoupili tuto váhu. Před použitím si pečlivě prostudujte tento návod k obsluze, čímž zajistíte správné fungování a dlouhou životnost výrobku.

Vhodné oblasti využití: průmysl, potravinářství, školství, zdravotnictví, chemický a elektrotechnický průmysl a další.

Vlastnosti váhy

1. Elektronická váha GPX z nerezové oceli má voděodolnou funkci - hodnocení voděodolnosti IP65.
2. Vysoce přesný, rychlý a stabilní snímač hmotnosti.
3. Komfortně velký, zeleně podsvícený LCD displej s číslicemi o výšce 22 mm.
4. Provozní teplota: 5 ~ 45 °C.
5. S funkcí počítání, automatickou detekcí poruchy a vnitřní ochranou proti přetížení.
6. Váživost: 1kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg, 6 kg.
7. S funkcí Tare "odečet obalu" a zobrazením stavu baterie.

Napájení váhy

9V baterie nebo 9V/500mA nabíjecí síťový adaptér

SPECIÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

1. Tento výrobek vždy používejte na rovném a čistém povrchu, aby nedocházelo k chybnému vážení.
2. Nepoužívejte tuto váhu v nestabilním prostředí a v prostředí s vysokým prouděním vzduchu.
3. Když hmotnost váženého materiálu překročí maximální kapacitu váhy, na displeji se zobrazí chybová hláška - LO - a ozve se varovný zvuk. Ihned odeberte vážený materiál, aby nedošlo k poškození váhy.
4. Toto je přesné a citlivé zařízení, netlačte na vážící platformu a s váhou manipulujte s opatrností.
5. Toto není obchodní produkt, nepoužívejte jej prosím pro obchodní záležitosti.
6. Tato váha je voděodolná s deklarovanou hodnotou IP65. Čistěte pouze slabým proudem vody. Nenamáčejte ve vodě a nečistěte tlakovým proudem vody.


Hlavní funkce

ON/OFF jedním stisknutím váhu zapnete a poté jedním stisknutím vypnete.

MODE při zapnutí váze stiskněte tlačítko MODE, čímž vstoupíte do funkce počítání.

ZERO stiskněte jednou a hodnota hmotnosti se vynuluje.

UNITS stiskněte pro změnu jednotky hmotnosti, jako g, kg, lb, oz.



Obsluha

1. Vyjměte váhu z obalu, postavte ji na rovnou plochu a ujistěte se, že je ve stabilním a bezvětrném prostředí.
2. Stiskněte tlačítko ON/OFF pro zapnutí váhy, položte vážený předmět na váhu a sledujte zobrazenou hodnotu.
3. Funkce čisté hmotnosti: když je váha zapnutá a ukazuje nulovou hodnotu, položte nádobu/ obal na platformu a poté stiskněte klávesu ZERO. Tentokrát se při vážení zobrazí čistá hmotnost.
4. Tlačítko MODE (Funkce jednoduchého počítání). Při zapnutí váhy stiskněte tlačítko MODE. Zobrazí se hodnota 25 a poté stiskněte tlačítko UNITS, chcete-li změnit množství váženého zboží - 25, 50, 75, 100. Vyberte požadované množství a zboží položte na střed platformy. Například: vyberte 50 kusů, stiskněte tlačítko MODE a displej ukazuje 50 ks, nyní můžete automaticky spočítat požadovanou hmotnost. (Tato funkce vypíná funkci paměti. Pro opětovné nastavení zapněte tlačítko MODE pro automatické uložení vaší poslední jednotky hmotnosti. Pokud se chcete odhlásit z funkce počítání, stiskněte jednou tlačítko UNIT a tím se vrátíte zpět k funkci vážení).